

EXTRAIT CATALOGUE DISTRIBUTEURS BOSCH

Pour commander un distributeur NG 10 série D, compléter la référence ci-dessous.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0	8	1	W	V	1	0	P	1	V					W	S				/		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--

Les cases 11 à 14 et 17 à 22 sont à compléter au moyen des **tableaux** ci-dessous en fonction des **caractéristiques** désirées.

11 Mode de commande

1		électrique
2		hydraulique
(4)		mécanique par poussoir à galet
6		pneumatique
(7)		manuelle par levier
(7)		avec crantage

12/14 Symbole

000		Voir ci-dessous
001		
⋮		
↓		

17/22 Tension de l'électro-aimant

	Standard		Spéciales	
	=	~	=	~
◀	012/00	110/50	096/00	024/50
	024/00	115/60		
	190/00	220/50	110/00	
		230/60		

Nr.	Symboles	Nr.	Symboles
000		012	
000*		014*	
001		016	
001*		018	
002*		018*	
004		020	
005		024	
006		026	
008		027	
010		031	
011		032	
011*		033	
		040	