


## FICHE RESUME.

### LE THERMOMETRE.

SYMBOLE:



REPERE: **G**


### FONCTION.

Indiquer la température du fluide à l'intérieur du réservoir.

---

### LA VANNE MANUELLE.

SYMBOLE:



REPERE: **Q**


### FONCTION.

Interrompre le passage de l'huile.

---

### PRISE D'AIR.

SYMBOLE:



REPERE: **F**

### FONCTION.

Compenser les variations de volume de l'huile à l'intérieur du réservoir.