

Extrait du chapitre « **EXPLOITATION DU FICHER HISTORIQUE** »  
(manuel « Guide de la Maintenance » de D. BOITEL et C. HAZARD)

**I) REPÉRAGE DES CAUSES DE PANNE**

1. Usure normale électrique
2. Usure normale mécanique
3. Manque de maintenance électrique
4. Manque de maintenance mécanique
5. Utilisation incorrecte
6. Autres raisons

**II) CLASSEMENT DES PANNES PAR NATURE**

<i>CLASSE ou NATURE DE PANNE</i>	<i>DÉSIGNATION PAR FAMILLE DE PANNES</i>
A	Mécanique (moteur)
B	Electrique (moteur)
C	Réglage mécanique et changement de pièces mécaniques
D	Pièces de sécurité
E	Pneumatique
F	Hydraulique
G	Organes de commande
H	Frein